

Service- und Wartungsplan

Die mit * gekennzeichneten Kontrollen können Sie selbst durchführen, wenn Sie überhandwerkliches Geschick, etwas Erfahrung und geeignetes Werkzeug verfügen. Die mit x gekennzeichneten Arbeiten sollten nur vom Fachhändler oder Hersteller im Rahmen einer jährlichen Inspektion durchgeführt werden.

| BAUTEIL | KONTROLLE | VOR JEDER FAHRT | MONATLICH | JÄHRLICH |
|-----------------------|---|-----------------|-----------|----------|
| Fahrwerk | Prüfen Sie, ob die Schnellspanner geschlossen sind bzw die Klemm- und Befestigungsschellen kraft- und formschlüssig anliegen. Achten Sie hierbei besonders auf den exakten Sitz des Stellrades in der Prägenut. Prüfen Sie, ob alle Rastknöpfe eingearastet sind, insbesondere die der Laufräder im Seitenholm und die des Deichselstutzens im vorderen Längsholm. | * | | |
| | Achsschrauben mit Gabelschlüssel SW25/SW15 (60Nm) und bei Nabendynamo Innensechskant (30Nm) auf festen Sitz prüfen. Innensechskantschrauben an der Schwinge auf festen Sitz prüfen. | | * | |
| | Dämpferaugen und deren Verschraubung auf festen Sitz prüfen. | * | | |
| Bereifung | Luftdruck prüfen. Profilhöhe und Seitenwände kontrollieren. Ventilsitz kontrollieren. | * | | |
| Beleuchtung | Befestigungsschrauben auf sicheren Sitz überprüfen. | * | | |
| Bremsen | Hebelweg, Belagstärke, Position zur Felge kontrollieren. | * | | |
| | Bremszangenadapter auf festen Sitz prüfen. | | * | |
| | Verschraubung der Bremsscheibe kontrollieren. | | | * |
| Bremskupplung | Sichtkontrolle auf Dichtheit, sicherer Sitz der Kupplung und des Steckers kontrollieren. | * | | |
| Bremsleitungen | Sichtkontrolle auf Dichtheit. | * | | |
| Deichsel | Sicherer Sitz der Koppelstücke und des Fangbandes kontrollieren. Sichtkontrolle auf Beschädigung. | * | | |
| Aufbauten | Sicherer Sitz der Befestigung mit dem Fahrwerksgestell kontrollieren. Sichtkontrolle auf Beschädigung. | * | | |
| Schrauben und Muttern | Kontrollieren bzw. nachziehen. | | * | |
| Naben | Lagerspiel kontrollieren. | | | * |
| Torsionsfeder | Sichtkontrolle auf korrekten Sitz der Drehgummistäbe. | | | X |

Sollten bei den Überprüfungen Mängel erkennbar sein, leiten Sie umgehend geeignete Maßnahmen ein. Bei Fragen oder Unklarheiten kontaktieren Sie das aidoo-Team oder Ihren Fachhändler.

HINWEIS!

Verwenden Sie beim Austausch von Verschleißteilen und sicherheitsrelevanten Teilen nur originale oder mindestens gleichwertige Ersatzteile.